

# 捷達資訊整合控制器 SV-HD210VN 操作流程說明及中文說明書(0521 版)

## 一、開機步驟

步驟一：開啟系統總電源(一鍵開啟投影機、投影機電動布幕、老師電腦，訊號連接至老師電腦)



※系統電源欲連動老師電腦開關機功能，需另外設定老師電腦及安卓盒內連動設定。

步驟二：選擇投影畫面訊號



步驟三：調整擴大機音量



## 二、關機步驟

步驟一：關閉投影機及電動布幕電源

系統電源 System Power

開 ON 關 OFF

投影畫面 訊號選擇 B

1 安卓電腦 2 外接訊號 3 老師電腦

4

音量調整

捷達資訊控制盒 SV-HD210VN

擴充顯示畫面 A

1 安卓電腦 2 外接訊號

3 老師電腦 4

指示燈 麥克風 外接訊號 HDMI 2

開機步驟

- 1.系統電源→開
- 2.投影機及電動布幕B→開

關機步驟

- 1.投影機及電動布幕B→關
- 2.系統電源→關

服務專線：0800-822-311

USB 3.0 供電

服務立即LINE Web 線上報修

LINE

步驟二：關閉系統總電源

系統電源 System Power

開 ON 關 OFF

投影畫面 訊號選擇 B

1 安卓電腦 2 外接訊號 3 老師電腦

4

音量調整

捷達資訊控制盒 SV-HD210VN

擴充顯示畫面 A

1 安卓電腦 2 外接訊號

3 老師電腦 4

指示燈 麥克風 外接訊號 HDMI 2

開機步驟

- 1.系統電源→開
- 2.投影機及電動布幕B→開

關機步驟

- 1.投影機及電動布幕B→關
- 2.系統電源→關

服務專線：0800-822-311

USB 3.0 供電

服務立即LINE Web 線上報修

LINE