國中部新電腦訓練









- •正常關機,手按電源鍵開機(不須再切電源開關)
- 後面線材請勿隨意拔插,所有線材切勿硬插,若導致孔 接觸點或線材損壞,處罰資訊股長及當事人。
- 主機上勿放置任何物品,以保持散熱順暢







當班級電腦沒有聲音時有以下兩種狀況
1. 電腦設定跑掉,則進行聲音輸出調整
2. 音源線接觸不良,則檢查音源線
以上狀況皆處理過後,請導師協助報修

聲音輸出調整(I)

- 1. 按右下角喇叭圖示
- 2. 點選音量條上面那排字
- 3. 選擇「喇叭(Realtek® Audio)」



聲音輸出調整(2)

- I. 對右下角喇叭圖示按右鍵
- 2. 開啟音效設定
- 3. 選擇「喇叭(Realtek® Audio)」

	設定		– ø ×	
	(1) 首页	音效	Poi	輸出
	専找設定の	輸出		
	永統	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	整才项具他将查 聲音控制台	OptiPlex 7470 (2- Intel(R) 顯示器音效)
	□ 顯示器	期刊(Realtek(R) Audio) 部分権用標式可加偏純定為使用其他會招架置。而正式虛模取約裝置。您	廢充風隱私權設定	喇叭 (Realtek(R) Audio)
開啟音效設定(E)	40 音效		輕縮存取實訊設定	
BICAR BICAR	□ 通知與動作	主音量	2 数带运的	部分應用程式可能會設定為使用其他音訊裝置,而非此處選取的裝置。您
開散百里混百程丸(M)	<i>②</i> 興注輔助	ф. — 15	2 提供意見反應	可在進階音訊選項中自訂應用程式音量和裝置。
空間音効 (瞬間) >	① 電源與睡眠	▲ 疑難挑解		
	- 97H	管理會以映置		装置内容
疑難排解音效問題(T)	18 干板電腦模式	输入		主本县
	H SI	报理帕人 英国		工目里
		找不到任何輸入裝置 🗸		th ۲۵
2020/3/2/	er txistiouele	部分應用程式可能會設定為使用其他會訊機置,而非此處堪取約裝置。您 可在進階音訊鐵項中自訂應用程式音量和裝置,		۱۶
	X 共用體驗	測試要克風		
	位 部時編	Q		▲ 疑難排解
	>∕ 這端桌面	▲ 税難排解		
	0 MR	#理用20K至 2		3
		進階聲音選項		

微調音源線

- 檢查音源線是否插對孔
 - 左邊為聲音輸出,右邊為麥克風輸入
- 勿隨意拔插
- 有雜音時,「輕」轉音源頭







- 當螢幕無畫面時,有可能有以下三種可能
 - I. 桌面無圖示
 - 因設定「延伸」設定
 - 2. 電腦螢幕無畫面
 - 因預設為投影機畫面
 - 3. 線材鬆脫

若電腦畫面出現左下圖,因設定「延伸」而無圖示 按「win + p」鍵,選擇同步







若電腦畫面出現黑畫面
 按「win + p」鍵,選擇同步





- 只需檢查是否插緊,切勿隨意拔插
 - 電腦螢幕為HDMI孔
 - 投影機為VGA孔

